Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Benutzung. Bewahren Sie dieses Dokument zum Nachlesen oder für die Weitergabe des Produkts auf.

Sicherheitshinweise

VORSICHT **Verletzungsgefahr**

>> Produkt, Produktteile und Zubehör nicht ändern oder modifizieren.
>> Gehäuse nicht öffnen.
>> Extreme Belastungen wie Hitze, direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck vermeiden.
>> Nicht ins Feuer werfen.
>> Im Betrieb NIE unbeaufsichtigt lassen!
>> Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurzschließen.
>> Ausgelaufene, deformierte oder korrodierte Zellen mittels geeigneter Schutzvorrichtungen der Entsorgung zuführen.
>> Nicht für Kinder geeignet.
>> Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.
>> Kurzschluss- und Brandgefahr! Die Ein- und Ausgänge des Gerätes nicht kurzschließen, auch durch das Ladekabel nicht!

HINWEIS **Sachschaden durch ungeeignete Vorgehensweise**

>> Technische Daten von Produkt, Stromnetz und Peripheriegeräten vergleichen. Diese müssen identisch sein.
>> Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand verwenden.

Beschreibung, Funktion und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr Produkt dient zum Laden mobiler Kleingeräte, die über Kleinspannung oder Quick Charge geladen werden können. Damit dient es als Stromquelle für unterwegs. Die PowerBank hat einen integrierten Lithium-Polymer-Akku, der als Energiespeicher dient und Ihre Mobilgeräte laden kann. Mit integriertem Ladekabel dient es als Stromquelle für Smartphones.

Bedienelemente

1	Multifunktions-Taster	2	Ladestatusanzeige
3	Eingang	4	modellspezifischer Ausgang
5	USB-A (QC) Ausgang	6	Stoffbeutel

Lieferumfang

PowerBank mit Ladekabel, Betriebsanleitung, Stoffbeutel,
Modell 70741/70746: USB-A auf Micro-USB-Kabel,
Modell 71021/59114: USB-A auf USB-C™ Kabel

Anschluss und Bedienung

Multifunktionstaster

>> Drücken Sie den Multifunktions-Taster 1x kurz zum Anzeigen des Ladestatus und zum Einschalten der PowerBank.
>> Drücken Sie den Multifunktions-Taster für etwa 4 Sekunden zum Ausschalten der PowerBank.

Ladestatus der PowerBank



Laden der PowerBank

Die PowerBank wird teilgeladen geliefert. Laden Sie sie vor dem ersten Einsatz vollständig auf.

1. Verbinden Sie den Eingang bzw. einen der Eingänge der PowerBank über das Ladekabel mit einer USB-Spannungsquelle.

Diese kann entweder ein 230 V USB-Ladeadapter, ein 12/24 V KFZ USB-Lader oder die USB-Buchse eines PCs sein.
Die Ladestatus-LEDs der jeweiligen Ladeabschnitte blinken beim Laden und leuchten durchgehend bei vollständiger Ladung der Ladeabschnitte.

2. Entfernen Sie alle Kabelverbindungen nach dem Laden.

Laden Ihres Mobilgerätes

1. Verbinden Sie den Ausgang der PowerBank über das Ladekabel mit einem Gerät.
2. Drücken Sie den Multifunktions-Taster 1x kurz zum Einschalten.

Die Ladestatus-LEDs leuchten blau.*
Ist die PowerBank leer, leuchten die Ladestatus-LEDs nicht.
Den Ladestatus Ihres Mobilgerätes entnehmen Sie dessen Statusanzeige.

3. Entfernen Sie alle Kabelverbindungen nach dem Laden.

***) Zusatzinformationen zu Modell 71021/59114:**

Am grünen QC-Schnellladeanschluss angeschlossene Geräte werden automatisch von der PowerBank erkannt.
>> Bei QC3.0 Ladung leuchten die Ladestatus-LEDs grün.
>> Bei Standardladung leuchten die Ladestatus-LEDs blau.

Der USB-C™-Anschluss kann zugleich Ein- und Ausgang sein. Dies wird über das angeschlossene Adapterkabel bestimmt:
>> Bei Anschluss eines USB-C™ auf USB-C™-Kabels: Ausgang
>> Bei Anschluss eines USB-C™ auf USB-A-Kabels: Eingang

Technische Daten

Artikel	70741	70746	71021/59114
PowerBank			
Eingang	5 V⎓ / 2 A (Micro-USB)	5 V⎓ / 2 A (Lightning)	5 V⎓ / 2 A, 9 V⎓ / 2 A (Micro-USB) 5 V⎓ / 2 A (USB-C™)
Ausgang	5 V⎓ / 2.4 A (Micro-USB)	5 V⎓ / 2.4 A (Lightning)	QC: 3.6-6.5 V⎓ / 3 A; 6.5-9 V⎓ / 2 A; 9-12 V⎓ / 1.5 A (USB-A) 5 V⎓ / 3 A (USB-C™)
Akkuspannung	3.7 V⎓		
Akkutechnologie	Lithium-Polymer		
Akkukapazität	6000 mAh		10000 mAh
Maße	142x68x9 mm		78x162x12 mm
Gewicht	127 g		207 g
Schutzart	IP 20		
Betrieb	-10~+55 °C | 85 % RH max.		
Lagerung	-20~+60 °C | 85 % RH max.		
Ladekabel			
Anschlüsse	Micro-USB-, USB-A Stecker / USB-C™-, USB-A Stecker		
Kabellänge	~0.25 m		

Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

>> Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.
>> Nur ein trockenes und weiches Tuch zum Reinigen verwenden.
>> Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden.
>> Kühl und trocken lagern.
>> Bei längerem Nichtgebrauch alle 3 Monate aufladen um die Kapazität zu erhalten.
>> NICHT zusammen mit Schmuck und kleinen Metallteilen lagern oder transportieren.

Haftungshinweis

§ Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Produktdokumentation behalten wir uns vor.
>> Beachten Sie unsere Garantiebedingungen. Diese können Sie in aktueller Form unter den genannten Kontaktdaten anfragen.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Nr. 82898622

EU-Konformitätserklärung

CE Mit dem CE Zeichen erklärt Cabstone™, eine registrierte Marke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Australia:
Cellnet Group Limited
TRADING AS
59-61 Qantas Drive
4009 Eagle Farm
Queensland, Australia

Europe:
Cabstone™
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Read the user manual completely and carefully. It is part of the product and includes important information for proper installation and use. Keep this user manual for clarification and only pass it on together with the product.

Safety Instructions

⚠ CAUTION **Risk of injury**

>> Do not modify product, product parts or accessories.
>> Do not open the housing.
>> Avoid extreme conditions, such as extreme heat, direct sun light, as well as micro waves, vibrations and mechanical pressure.
>> Do not throw into fire.
>> NEVER let the product unattended when in use!
>> Do not short-circuit ports and circuits.
>> Dispose leaked, deformed or corroded by appropriate protectives.
>> Not meant for children.
>> Do not use in explosive ambiance.
>> Short-circuit and fire hazard! Do not short-circuit inputs and outputs of the product, neither by charging cable!

NOTICE **Material damage by improper use**

>> Compare the specifications of product, power supply and periphe rals. These must be identical.
>> Use product, product parts and accessories only in perfect condition.

Description, Function and Intended Use

Your product is used to charge mobile small appliances, which can be charged via small voltage or quick charge. This makes it a source of power for the road. The PowerBank has a built-in lithium-polymer battery, which can be used as energy storage and can charge your mobile devices. With integrated charging cable it is a power source for smartphones.

Operating elements

1	multifunction button	2	charging status LEDs
3	input	4	model-specific output
5	USB-A (QC) output	6	Bag

Scope of delivery

PowerBank with charging cable, user manual, bag,
Model 70741/70746: USB-A to Micro-USB cable,
Model 71021/59114: USB-A to USB-C™ cable

Connection and Operating

Multifunctional button

>> Press the multifunction button 1x briefly to display the charging status and to switch on the PowerBank.
>> Press the multifunction button for about 4 seconds to turn off the PowerBank.

Charging status of the PowerBank



Charging the PowerBank

The PowerBank comes partially charged. Charge it completely before first operation.

1. Connect the input or one of the inputs of the PowerBank via the charging cable to a USB voltage source.

This can either be a 230 V USB travel charger, a 12/24 V car charger or an USB port of your PC.
The charging status LEDs of the respective charging sections flash when charging and light continuously when they are fully charged.

2. Remove all cable connections after charging.

Charging your mobile device

1. Connect the output of the PowerBank via the charging cable to a device.
2. Press the multifunction button once briefly for switching on.

The charging status LEDs light up.
If the PowerBank is empty, the charging status LEDs do not light.
The status of your mobile device is shown.

3. Remove all cable connections after charging.

***) Additional information on model 71021/59114:**

Devices connected to the green QC quick-charge connector are automatically recognized by the PowerBank.
>> With QC3.0 charge, the charging status LEDs light up green.
>> With standard charging, the charging status LEDs light up blue.

The USB-C™ connector can be both, input and output.
This is determined by the connected adapter cable:
>> When connecting a USB-C™ to USB-C™ cable: Output
>> When connecting a USB-C™ to USB-A cable: Input

Specifications

Article Number	70741	70746	71021/59114
PowerBank			
Input	5 V⎓ / 2 A (Micro-USB)	5 V⎓ / 2 A (Lightning)	5 V⎓ / 2 A, 9 V⎓ / 2 A (Micro-USB) 5 V⎓ / 2 A (USB-C™)
Output	5 V⎓ / 2.4 A (Micro-USB)	5 V⎓ / 2.4 A (Lightning)	QC: 3.6-6.5 V⎓ / 3 A; 6.5-9 V⎓ / 2 A; 9-12 V⎓ / 1.5 A (USB-A) 5 V⎓ / 3 A (USB-C™)
Battery voltage	3.7 V ⎓		
Technology	Lithium polymer		
Battery capacity	6000 mAh		10000 mAh
Dimensions	142x68x9 mm		78x162x12 mm
Weight	127 g		207 g
Protection level	IP 20		
Operation	-10~+55 °C | 85 % RH max.		
Storage	-20~+60 °C | 85 % RH max.		
Charging cable			
Connections	Micro USB, USB-A connector / USB-C™, USB-A connector		
Cable length	~ 0.25 m		

Maintenance, Care, Storage and Transport

>> Let a professional do maintenance and repair work.
>> Only use a dry and soft cloth for cleaning.
>> Do not use detergents and chemicals.
>> Store cool and dry.
>> When not using for longer time, charge every 3 months to keep the capacity.
>> Do NOT store or transport together with jewelry and small metal parts.

Liability notice

§ >> We reserve the right to printing errors and changes to product, packaging or product documentation.
See our terms of warranty. These are available in their current form under the given contact details.

Disposal Instructions

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE No. 82898622

EU Declaration of Conformity

CE With the CE sign, Cabstone™, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic European standards and directives.

Australia:
Cellnet Group Limited
TRADING AS
59-61 Qantas Drive
4009 Eagle Farm
Queensland, Australia

Europe:
Cabstone™
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Lisez le présent mode d'emploi en entier et avec attention. Il fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation. Conservez soigneusement ce manuel pour toute clarification et ne le faites passer qu'avec le produit.

Consignes de sécurité

ATTENTION **Risque de blessure**

>> Ne modifiez pas ce produit, des composants du produit ou des accessoires!
>> Ne pas ouvrir le boîtier.
>> Évitez d'éviter des contraintes extrêmes comme la chaleur, la lumière solaire directe, micro-ondes ainsi que les vibrations méca niques et la pression.
>> Ne pas jeter au feu.
>> JAMAIS laisser le produit sans surveillance lors de son utilisation!
>> Ne pas ports de court-circuit et des circuits.
>> Éliminer fuite, déformée ou corrodée par Protectives appropriées.
>> Non destiné à des enfants.
>> Ne pas utiliser en atmosphère explosive.
>> Court-circuit et d'incendie! Ne pas court-circuiter les entrées et les sorties du produit, ni en chargeant le câble!

NOTE **Les dommages matériels par une mauvaise utilisation**

>> Comparer les spécifications du produit, l'alimentation et les périphériques. Ceux-ci doivent être identiques .
>> Utiliser le produit, des composants du produit et des accessoires en parfait état.

Description, fonctions et l'utilisation prévue

Votre produit est conçu pour charger les petits appareils mobiles qui peuvent être chargés via basse tension ou de charge rapide. Ainsi, il sert de source d'énergie pour le déplacement. Le Power Bank dispose d'une batterie lithium-polymère intégrée, qui sert d'accumulateur d'énergie et peut charger vos appareils mobiles. Avec le câble de charge intégré, il sert de source d'énergie pour les smartphones.

Éléments de commande



1	bouton multifonctions	2	indicateur de charge
3	entrée	4	sortie - modèle spécifique
5	sortie USB-A (QC)	6	Sac

Contenu de la livraison

Power Bank avec câble de chargement, mode d'emploi, sac,
Modèle 70741/70746: câble USB-A à Micro-USB,
Modèle 71021/59114: câble USB-A à USB-C™

Connexion et operation

Bouton multifonction

>> Appuyez sur le bouton multifonction 1x brièvement pour afficher l'état de charge et de tourner sur la rive de puissance.
>> Appuyez sur la touche multifonction pendant environ 4 secondes pour éteindre la banque de puissance.

État de charge



Charge la PowerBank

La Banque d'alimentation est fournie partiellement chargée. Invitez-les avant d'abord utiliser complètement.

1. Connectez l'entrée ou l'une des entrées de la PowerBank par le câble de charge à une source d'alimentation USB

Cela peut être soit un chargeur 230 V USB, un chargeur voiture USB 12/24 V ou le port USB d'un PC.
Les voyants d'état de charge des segments de charge respectifs défilent pendant la charge et l'éclat solide lorsqu'elle est complètement chargée même.

2. Retirez tous les câbles après le chargement.

Chargement de votre appareil mobile

1. Connectez la sortie de la Banque d'alimentation par le câble de charge à un dispositif
2. Appuyez sur le bouton multifonction 1x brièvement pour allumer.

Les voyants d'état de charge de la lumière.
Si la banque d'alimentation vide, les voyants d'état de charge ne sont pas.
L'état de charge de votre téléphone mobile, voir l'indicateur d'état.

3. Retirez tous les câbles après le chargement.

***) Informations complémentaires sur le modèle 71021/59114:**

Sur QC le port de charge rapide vert appareils connectés sont automatiquement détectés par la PowerBank.
>> Dans QC3.0 chargent les voyants d'état de charge allument vert.
>> Pour charge standard des voyants d'état de charge allument bleu.

L'interface USB-C™ peut être à la fois l'entrée et la sortie.
Ceci est déterminé par le câble adaptateur connecté:
>> Lors de la connexion d'un USB-C™ au câble USB-C™: Sortie
>> Lors de la connexion d'un USB-C™ USB-Câble: Entrée

Caractéristiques

Article Number	70741	70746	71021/59114
PowerBank			
Entrée	5 V⎓ / 2 A (Micro-USB)	5 V⎓ / 2 A (Lightning)	5 V⎓ / 2 A, 9 V⎓ / 2 A (Micro-USB) 5 V⎓ / 2 A (USB-C™)
Sortie	5 V⎓ / 2.4 A (Micro-USB)	5 V⎓ / 2.4 A (Lightning)	QC: 3.6-6.5 V⎓ / 3 A; 6.5-9 V⎓ / 2 A; 9-12 V⎓ / 1.5 A (USB-A) 5 V⎓ / 3 A (USB-C™)
Tension de la batterie	3.7 V ⎓		
Technologie	Lithium-Polymer		
Capacité	6000 mAh		10000 mAh
Dimensions	142x68x9 mm		78x162x12 mm
Poids	127 g		207 g
Niveau de protection	IP 20		
Operation	-10~+55 °C | 85 % RH max.		
Stockage	-20~+60 °C | 85 % RH max.		
Câble de charge			
Liens	Fiche Micro-USB, USB-A / fiche USB-C™, USB-A		
Longueur de câble	~ 0,25 m		

Entretien, maintenance, stockage et transport

>> Laissez un professionnel de faire l'entretien et les travaux de réparation.
>> Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
>> Ne pas utiliser de détergents ou de produits chimiques.
>> Endroit frais et sec.
>> Charger la PowerBank lorsqu'il n'est pas utilisé tous les 3 mois, afin d'obtenir la capacité.
>> NE PAS entreposer ou transporter avec des bijoux et des petites pièces métalliques.

Clause de responsabilité

§ Nous nous réservons le droit des erreurs d'impression et des changements à produit, l'emballage ou de la documentation du produit.
>> S'il vous plaît voir nos conditions de garantie. Ceux-ci sont maintenant disponibles dans leur forme actuelle, conformément aux coordonnées figurant.

Instructions pour l'élimination

Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622

Déclaration de conformité UE

CE En utilisant le marquage CE, Cabstone™, nom commercial déposé de Wentronic GmbH, déclare que l'appareil est conforme aux conditions et directives de base de la réglementation européenne.

Australia:
Cellnet Group Limited
TRADING AS
59-61 Qantas Drive
4009 Eagle Farm
Queensland, Australia

Europe:
Cabstone™
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Leggere il Manuale d'uso in modo completo ed accurato. Esso fa parte del prodotto e contiene informazioni importanti per l'uso e l'installazione corretti. Conservare questo Manuale d'uso per chiarimenti e consegnarlo insieme al prodotto quando questo è ceduto.

Istruzioni per la sicurezza

ATTENZIONE **Pericolo di lesioni**

>> Non modificare prodotti, parti di prodotto o gli accessori!
>> Non aprire la custodia.
>> Evitare sollecitazioni estreme come calore, luce diretta del sole, le microonde così come le vibrazioni e meccanica di pressione.
>> Non gettare nel fuoco.
>> MAI lasciare il prodotto incustodito quando è in uso!
>> Non gettare i porti di corto circuito e circuiti.
>> Smaltire trapelato, deformati o corrosi dal protettivi adeguati.
>> Non è pensato per i bambini.
>> Non utilizzare in atmosfera esplosiva.
>> Cortocircuito e pericolo di incendio! Non ingressi corto circuito e le uscite del prodotto, né per cavo di ricarica!

NOTIFICA **Danni materiali da un uso improprio**

>> Confronta le specifiche del prodotto, l'alimentazione e le periferiche. Questi devono essere identici o entro l'intervallo specificato.
>> Uso del prodotto, parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.

Descrizione, funzione e uso previsto

Il prodotto è stato progettato per ricaricare piccoli dispositivi mobili che possono essere caricate tramite bassa tensione o di ricarica rapida. Pertanto esso serve come fonte di energia per viaggiare. La Banca di potere ha una batteria ai polimeri di litio integrata, che funge da accumulatore di energia e in grado di caricare i dispositivi mobili. Con il cavo di ricarica integrato, serve come fonte di energia per gli smartphone.

Elementi di comando



1	tasto multifunzione	2	Ricarica LED di stato
3	ingresso	4	uscita del modello specifico
5	uscita di USB-A (QC)	6	Borsa

Scopo della consegna
Banca di potere con il cavo di ricarica, istruzioni per l'uso, borsa,
Modello 70741/70746: cavo USB-A al Micro-USB,
Modello 71021/59114: cavo USB-A a USB-C™

Collegamento e Funzionamento

Tasto multifunzione

>> Premere il tasto multifunzione 1x breve per visualizzare lo stato di carica e per accendere la banca di potere.
>> Premere il tasto multifunzione per circa 4 secondi per spegnere la banca di potere.

Stato di carica della PowerBank



Carica della PowerBank
La Banca alimentazione viene fornita parzialmente carica. Invitarli prima del primo utilizzo completamente.

1. Collegare l'ingresso o uno degli ingressi della banca di alimentazione attraverso il cavo di carico ad una fonte di alimentazione USB.

Questo può essere un caricabatteria 230V USB, un caricabatteria per auto USB 12/24 V o la porta USB di un PC.
I LED di stato di carica dei rispettivi segmenti di carica scorrere durante la carica e bagliore solido quando è completamente carica lo stesso.

2. Rimuovere tutti i collegamenti dei cavi dopo il caricamento.

Ricarica il tuo dispositivo portatile

1. Collegare l'uscita della PowerBank attraverso il cavo di ricarica a un dispositivo.
2. Premere il tasto multifunzione 1x breve per accendere.

I LED di stato di carica si accendono.
Se la banca di potere vuoto, i LED di stato di carica non lo sono.
Lo stato di carica del telefono cellulare, vedere l'indicatore di stato.

3. Rimuovere tutti i collegamenti dei cavi dopo il caricamento.

***) Ulteriori informazioni sui Modello 71021/59114:**
Sul verde porta di carica rapida QC dispositivi collegati vengono automaticamente rilevati dalla PowerBank.
>> In QC3.0 caricano i ricarico LED di stato luce verde.
>> Per carica standard i ricarica LED di stato luce blu.

L'interfaccia USB-C™ può essere sia di ingresso e uscita.
Ciò è determinato dal cavo adattatore collegato:
>> Quando si collega un USB-C™ al cavo USB-C™: uscita
>> Quando si collega un USB-C™ a USB-A cavo: ingresso

Specifiche

Articolo	70741	70746	71021/59114
PowerBank			
Ingresso	5 V⎓ / 2 A (Micro-USB)	5 V⎓ / 2 A (Lightning)	5 V⎓ / 2 A, 9 V⎓ / 2 A (Micro-USB) 5 V⎓ / 2 A (USB-C™)
Uscita	5 V⎓ / 2.4 A (Micro-USB)	5 V⎓ / 2.4 A (Lightning)	QC: 3.6-6.5 V⎓ / 3 A; 6.5-9 V⎓ / 2 A; 9-12 V⎓ / 1.5 A (USB-A) 5 V⎓ / 3 A (USB-C™)
Tensione della batteria	3.7 V⎓		
Tecnologia	Ai polimeri di litio		
Capacità	6000 mAh		10000 mAh
Dimensioni	142x68x9 mm		78x162x12 mm
Peso	127 g		207 g
Livello di protezione	IP 20		
Operazione	-10~+55 °C | 85 % RH max.		
Conservazione	-20~+60 °C | 85 % RH max.		
Cavo di ricarica			
Connessioni	Spina Micro-USB, -USB-A / spina USB-C™, -USB-A		
Lunghezza del cavo	~ 0,25 m		

Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

>> Manutenzione e riparazione devono essere eseguite da personale qualificato.
>> Utilizzare solo un panno asciutto, morbido per la pulizia.
>> Non usare detergenti o prodotti chimici.
>> Conservare fresco e asciutto.
>> Scarica la Banca di alimentazione quando non in uso per caricare ogni 3 mesi per ottenere la capacità.
>> Trasporto o conservare senza qualsiasi dei gioielli e minuterie metalliche.

Avviso di responsabilità

§ Ci riserviamo il diritto di farlo d'errori di stampa e modifiche al prodotto, imballaggio o documentazione del prodotto.
>> Si prega di consultare i nostri termini di garanzia. Questi sono ora disponibili nella loro forma attuale sotto le date informazioni di contatto.

Istruzioni sullo smaltimento

In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Diversamente le sostanze contaminanti e pericolose possono inquinare l'ambiente.

Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione richiama l'attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente.

WEEE No: 82898622

Dichiarazione di conformità UE

CE Usando il marchio CE, Cabstone™, un marchio registrato della Wentronic GmbH, dichiarache il dispositivo è conforme ai requisiti di base ed alle linee guida delle normative Europee.

Australia:
Cellnet Group Limited
TRADING AS
59-61 Qantas Drive
4009 Eagle Farm
Queensland, Australia

Europe:
Cabstone™
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

사용 설명서를 주의해서 끝까지 읽으십시오. 사용 설명서는 제품의 일부로서 올바른 설치 및 사용에 대한 중요한 정보가 들어 있습니다. 이 사용 설명서를 참조할 수 있도록 잘 보관하고 양도 시 제품과 함께 전달하십시오.

안전 지침

주의 부상 위험

>> 제품, 제품의 부품 또는 액세서리를 개조하지 마십시오!
>> 하우징을 열지 마십시오.
>> 극한의 열, 직사광선, 초단파, 진동, 기계적 압력 등 극한의 조건을 피하십시오.
>> 제품을 불 속에 던지지 마십시오.
>> 사용 중 제품을 방치하지 하십시오!
>> 포트와 회로를 단락하지 마십시오.
>> 누출되거나 변형되거나 부식된 전지는 적절한 보호 조치를 취해 폐기하십시오.
>> 어린이가 사용하지 않도록 하십시오.
>> 폭발성이 있는 환경에서 사용하지 마십시오.
>> 단락과 화재 위험이 있습니다! 충전 케이블에 의해 제품의 입력 및 출력을 단락하지 마십시오!

유의 잘못된 사용으로 인한 재료 손상

>> 제품, 전원 공급장치 및 주변장치의 사양을 비교하십시오. 이 사양들은 동일해야 합니다.
>> 완벽한 상태에서만 제품, 제품의 부품 및 액세서리를 사용하십시오.

설명, 기능 및 용도

이 제품은 적은 양의 전압으로 충전하거나 급속 충전할 수 있는 소형 모바일 기기를 충전하는 데 사용됩니다. 이로써 이 제품은 이동 중에 전원으로 사용할 수 있습니다. PowerBank에는 에너지 저장 장치로 사용하여 모바일 장치를 충전할 수 있는 리튬 폴리머 배터리가 내장되어 있습니다. 충전 케이블이 통합된 이 제품은 스마트폰용 전원으로 사용할 수 있습니다.

작동 요소

1	다기능 버튼	2	충전 상태 LED
3	입력	4	모델에 특정한 출력
5	USB-A(QC) 출력	6	가방

제공품 범위
PowerBank, 설명서, 헝겊 가방을 충전과 전원 은행,
모델 70746분의 70741: 마이크로 USB 케이블 USB-A,
모델 59114분의 71021: USB 케이블 C™에 USB-A

연결 및 작동

다기능 버튼
>> 다기능 버튼을 짧게 한 번 누르면 충전 상태가 표시되고 PowerBank가 켜집니다.
>> 다기능 버튼을 약 4초 동안 누르면 PowerBank가 꺼집니다.

PowerBank의 충전 상태



PowerBank 충전하기
PowerBank는 완전히 충전되지 않은 상태로 제공됩니다. 처름 사용하기 전에 제품을 완전히 충전하십시오.
1. 충전 케이블을 사용하여 PowerBank의 입력 또는 입력 중 하나를 USB 전압 소스에 연결합니다.

소스로는 230 V USB 여행용 충전기,12/24 V 차량용 충전기 또는 PC의 USB 포트 중 어느 것이나 사용해도 됩니다.
충전 중인 경우 해당 충전 섹션의 충전 상태 LED가 깜박이고, 완전히 충전되면 계속 켜져 있습니다.
2. 충전 후 모든 케이블 연결을 분리합니다.

모바일 장치 충전하기
1. 충전 케이블을 사용하여 PowerBank의 출력을 장치에 연결합니다.
2. 다기능 버튼을 짧게 한 번 눌러 전원을 켭니다.

충전 상태 LED에 불이 들어옵니다.
PowerBank가 완전히 방전되면 충전 상태 LED가 꺼집니다.
모바일 장치의 상태가 표시됩니다.
3. 충전 후 모든 케이블 연결을 분리합니다.

*) 모델 71021의 추가 정보:
녹색 QC 급속 충전 커넥터에 연결된 장치는 PowerBank에 의해 자동으로 인식됩니다.
>> QC3.0 충전의 경우 충전 상태 LED에 녹색 불이 들어옵니다.
>> 표준 충전의 경우 충전 상태 LED에 청색 불이 들어옵니다.

USB-C™ 커넥터는 입력과 출력 둘 다 될 수 있습니다.
이는 다음과 같이 연결된 어댑터 케이블에 의해 결정됩니다.
>> USB-C™을 USB-C™ 케이블에 연결하는 경우: 출력
>> USB-C™을 USB-A 케이블에 연결하는 경우: 입력

사양

품목 번호	70741	70746	71021/59114
PowerBank			
입력	5 V⎓ / 2 A (마이크로 USB)	5 V⎓ / 2 A (라이트닝)	5 V⎓ / 2 A, 9 V⎓ / 2 A (마이크로 USB) 5 V⎓ / 2 A (USB-C™)
출력	5 V⎓ / 2.4 A (마이크로 USB)	5 V⎓ / 2.4 A (라이트닝)	QC: 3.6-6.5 V⎓ / 3 A; 6.5-9 V⎓ / 2 A; 9-12 V⎓ / 1.5 A (USB-A) 5 V⎓ / 3 A (USB-C™)
배터리 전압	3.7 V⎓		
기술	리튬 폴리머		
배터리 용량	6000 mAh		10000 mAh
치수	142x68x9 mm		78x162x12 mm
무게	127 g		207 g
보호 등급	IP 20		
작동	-10~+55 °C | 85 % RH max.		
보관	-20~+60 °C | 85 % RH max.		
충전 케이블			
연결	마이크로 USB, USB-A 플러그 / USB의 CTM, USB-A 플러그		
케이블 길이	~ 0.25 m		

정비, 관리, 보관 및 운반

>> 정비 및 수리 작업은 전문가에게 의뢰하십시오.
>> 청소 시 건조하고 부드러운 천만 사용하십시오.
>> 세정제와 화학물질을 사용하지 마십시오.
>> 서늘하고 건조한 상태로 보관하십시오.
>> 장시간 사용하지 않을 경우 3개월마다 충전하여 용량을 유지하십시오.
>> 보석류와 소형 금속 부품과 함께 보관하거나 운반하지 마십시오.

책임 고지

§ 당사는 인쇄 오류 및 제품, 포장 또는 제품 설명서를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
>> 당사의 보증 조항을 참조하십시오. 이는 연락처 세부 정보 아래의 현재 양식에서 확인할 수 있습니다.

폐기 지침

유럽 WEEE 지침에 따라 폐전기전자제품은 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 이의 구성품은 재활용하거나 서로 분리하여 폐기해야 합니다. 그러지 않을 경우 오염 및 유해 물질이 환경을 오염시킬 수 있습니다.

소비자로서 귀하는 법률에 따라 수명이 다한 폐전기전자제품을 제조사, 판매점 또는 공공 수거 시설에서 무료로 폐기해야 합니다. 세부 사항은 국가별로 규정합니다. 제품, 사용 설명서 또는 포장에 표시된 기호는 이러한 조항을 언급합니다. 이와 같은 폐전기전자제품의 분리, 적용 및 폐기를 통해 귀하는 환경 보호에 중요한 기여를 합니다.

WEEE 번호 82898622

EU 적합성 선언

CE 마크가 표시된 Wentronic GmbH의 등록 상표 Cabstone™은 이 제품이 기본적인 유럽 표준 및 지침을 준수함을 선언합니다.

Australia:
Cellnet Group Limited
TRADING AS
59-61 Qantas Drive
4009 Eagle Farm
Queensland, Australia

Europe:
Cabstone™
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany